

ローランド リズム
ROLAND RHYTHM MODEL TR-330

仕 様

リズムセレクトボタン	10
ワルツ、スローロック、ロックビート、ビギン、ルンバ、チャチャ、 マンボ、ボサノバ、マーチ、スイング	
打楽器音	9
バスドラム、ローコンガ、ハイコンガ、カウベル、リムショット、 クラベス、スネアドラム、シンバル、ハイハット	
コントロールノブ	3
ボリュームノブ、バランスノブ、テンポノブ	
コントロールスイッチ	2
スタートスイッチ、メトロノームスイッチ	
出 力 5W	
スピーカー 12.5×17.5 (cm)	1
ジャック 外部アンプ接続用 (EXTERNAL AMP)	1
フットスイッチ接続用 (FOOT SWITCH)	1
パイロットランプ(電源パイロット及びテンポパイロット兼用)	1
電圧切替器 (AC電源電圧切替用)	1
IC	1
シリコンランジスタ	28
シリコンダイオード	75
電源電圧 100V、117V、220V、240V、50 / 60Hz	
消費電力 6VA	
寸 法 184(高サ)×236(巾)×295(奥行)mm	
重 量 5kg	
付 属 品 フットスイッチ(2.5mコード付き)	1

Rhythm 330

ROLAND RHYTHM INSTRUMENT
MODEL TR-330 (取扱説明書)



ご注意——こんな場合は気をつけてください。

1. 近くに蛍光灯、ネオン、トランス等がありますと影響をうけて雑音が出ることがありますので、できるだけこれらの雑音源からはなすようにしてください。
2. 高温高湿の場所での使用はできるだけ避けてください。
チリやホコリもあまりたまると湿気を呼ぶ原因になります。
3. 背面パネルの電圧切替器は商用電源にセットされていますので、さわらないようにしてください。

※仕様・外観など、改良のため予告なしに変更することがあります。

ローランド株式会社

- 大阪本社・工場 〒558 大阪市住吉区南加賀屋町2-246-1
電話 大阪 (06) 681-5431
- 東京営業所 〒168 東京都杉並区下高井戸2-6-2
電話 東京 (03) 323-5191

 Roland Corporation

