



der 2. Ausgang ist gleichzeitig für einen  
Kopfhörer 400-800 Ω geeignet

Anderungen vorbehalten!  
Stand am 18.12.63

Schaltbild zum HOHNER-Pianet CH  
Diagram for HOHNER-Pianet CH

Schéma du Pianet CH HOHNER  
Esquema del Pianet CH

Der 2. Ausgang ist gleichzeitig für einen  
Kopfhörer 400—800 Ohm geeignet

The 2nd socket is also suitable for a set  
of headphones 400—800 ohms

La 2ème sortie sert également pour  
brancher un écouteur de 400—800 Ohm

La segunda salida sirve al mismo tiempo para  
aplicar un auricular de 400—800 ohmios  
de impedancia

Zunge  
Reed tongue  
Anche  
Lengüeta

1. Ausgang ca. 30 mV  
1. Socket approximately 30 mV  
1. Sortie env. 30 mV  
1a salida apr. 30 mV

2. Ausgang ca. 300 mV  
2. Socket approximately 300 mV  
2. Sortie env. 300 mV  
2a salida apr. 300 mV

Anderungen vorbehalten!  
Subject to modification!  
Sous réserve de modifications!  
Salvo cambios!

**MATTH. HOHNER AG. TROSSINGEN/WÜRTT.**